CE0168 P/N: MFL67106407(1.0)

LG-A170 Benutzerhandbuch - Deutsch

Funktionen des Telefons erläutert

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ie nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Kalender

Kontakte

Bildschirm.

Extras

falschen Ann

anrufen möchten.

Entsorgung von Altgeräten 1. Wenn dieses Symbol eines durc

- Nenn dieses Symbol eines durchgestrichenen
 Abfalleimers auf einem Produkt angebracht
 ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen
 Richtlinie 2002/96/EC.
- 2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müsser
- getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

 3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und
- eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit
- Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Kurze Übersicht über die Funktionen

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das

aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert.

Sie können in Ihren Kontakten nach einem bestimmten Kontakt

1 Wählen Sie Kontakte im Bildschirm Menü und anschließend

Suche. Oder drücken Sie (nach oben) im Standby-

2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie

Kontakte. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können

Neuer Kontakt: Über dieses Menü können Sie neue Einträge zum

• Flugmodus: Wählen Sie diese Funktion, um den Flugmodus auf

Fin oder Aus zu setzen. Sie können keine Gespräche führen oder

Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus aktiviert ist.

Headset: Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Sie können bei den meisten Profilen die Ruftonart, die Ruftöne, die

Aufklanntöne, die Effektlautstärke und die Ein/Aus-Lautstärke annassen

• Falscher Anruf: Sie können einen falschen eingehenden Anruf

einer bestimmten Zeit ausgelöst wird. Um den falschen Anruf

einzurichten, müssen Sie die Einstellungen für den falschen Anruf

aufrufen. Aktivieren Sie die Option für den falschen Anruf. Wählen

Sie in den Optionen das Zeitintervall aus, nach dem der falsche

Anruf aktiviert werden soll, Geben Sie Namen und Nummer ein.

die dem falschen Anruf zugeordnet werden sollen, und drücken

Sie dann auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen

Drücken Sie # 3 * ... # 3 im Standby-Bildschirm, um den

• Rechner: Der Rechner bietet Standardfunktionen wie Addition

• Stoppuhr: Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführer

Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert

bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.480 W/kg (10 g) bzw. 0.599 W/kg

übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für

anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für

wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder

Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen

die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung

Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein.

Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte

Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical

and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert

Subtraktion, Multiplikation und Division.

bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe

(10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird

Pflege und Wartung des Telefons

dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

⚠ WARNUNG

Herdplatten fern.

einschließlich Name und Rufnummer definieren, der nach

Ruftonlautstärke, die Nachrichtentöne, die Lautstärke der

Nachrichtentöne, die Tastentöne, die Tastentonlautstärke, die

3 Blättern Sie mit den Auf/Ah-Navigationstasten durch die

Sie durch die jeweiligen Rufnummern blättern

• Kurzwahl: Weisen Sie Kontakten die Tasten 2 bis 8 zu.

Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes

Entsorgen von alten Akkus 1. Wenn Akkus Ihres Produktes m durchgestrichenen Mülleimers

- . Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/06/EG. 2. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für
- Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalter Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und
- entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akku können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



> SOS-Nachricht: (Kurzwahl -> Ok -> Taste 9) An vordefinierte Nummer (max. 3) kann durch langes Drücken der Taste 9 eine Notfallnachricht übermittelt werden. Wenn Sie im Standby-Bildschirm die Taste 9 lange drücken, wird die Meldung "SOS-Nachricht festlegen?" angezeigt. Drücken Sie Ja. Geben Sie dann die gewünschte Nachricht und die drei Nummern ein, an die die Nachricht im Notfall gesendet werder

- Alle kopieren: Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopiere
- Alle löschen: Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen
- Speicherstatus: Sie können den Speicherstatus des Speichers der SIM-Karte bzw. des Telefons überprüfen.
- Information
- > Servicerufnummern: Rufen Sie die Liste der Servicerufnummern Ihres Dienstanbieters auf.

soll. Drücken Sie anschließend Speichern.

- > Eigene Nummer: Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehei
- > Visitenkarte: Sie können eine eigene Visitenkarte speichern und einsehen. Diese Karte kann Ihren Namen, Ihre Mobilnummer, Ihre Privat- und Büronummern und/oder Ihre F-Mail-Adresse beinhalten und kann mit Nachrichten versendet werden.

Anrufliste

Sie können eine Liste mit folgenden Attributen anzeigen: alle Anrufe, entgangene Anrufe, eingehende Anrufe, Anrufdauer

Umrechner: Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen

 Weltzeit: Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen

Organizer

• Wecker: Sie können bis zu drei Uhrzeiten festlegen, zu denen ein Wecksignal ertönt.

Notizen: Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen

- Datum & Zeit: Hier können Sie die Einstellungen für Datum und
- Sprache: Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige Ihres Telefons wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus
- Anzeige: Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
- > LED-Beleuchtung: Wenn Sie LED-Beleuchtung auf Ein stellen, ist die LFD-Anzeige auf der Vorderseite aktiv. - Ein-/Ausschalten, Ordner öffnen/schließen, Eingehende SMS:
- 1 Blinkmuster
- Eingehender Anruf: Blinkt, solange der Rufton erklingt.
- Alarm: Blinkt, bis Sie den Alarm ausschalten oder das Ende der
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockener Tuch, (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubiger Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie Zubehör, wie beispielsweise Kopfhörer, umsichtig ein. Üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Antenne aus.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Alle Mobiltelefone sind für Interferenzen anfällig, wodurch die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden kann.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der N\u00e4he medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte

Ihr neues Mobiltelefon



Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können außerdem die Anzahl Ihrer ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

- Alle Anrufe: Zeigt die drei Listen (eingehende ausgehende und entgangene Anrufe) in chronologischer Reihenfolge an.
- Entgangene Anrufe: Sie können sich die letzten 20 entgange Anrufe anzeigen lassen.
- Ausgehende Anrufe: Sie können sich die letzten 20 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angeno anzeigen lassen.
- Eingehende Anrufe: Sie können sich die letzten 20 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen
- · Anrufdauer: Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Das LG-A170 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie Menü und wählen Sie Spiele

Nachrichten

Nachrichten senden

Telefon festlegen

1 Drücken Sie Menü, wählen Sie Nachrichten und anschließend Neue Nachricht

- Aufladen des Akkus: Die LED leuchtet, Sobald der Akku

· Sicherheit: Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr

> PIN-Abfrage: Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten

> Telefonsperre: Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon

ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe,

alle ausgehenden internationalen Anrufe von außerhalb Ihres

Heimatlands, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden

Aktivierung von Festwahlnummern wählen, können Sie Anrufe

wird, sendet es eine SMS an die vom Eigentümer konfigurierten

ATMT-Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie aktiviert

ist. > Der ATMT-Standardcode ist..0000". Die ATMT-SMS enthält

> Verfolgung bei Verlust (ATMT): Wenn das Telefon gestohler

Nummern. Die ATMT-Einstellungen müssen mit Name,

Hauptnummer und Zweitnummer konfiguriert werden. Die

Informationen zur IMEI-Nummer des gestohlenen Telefons,

zum aktuellen Standort und zu der Nummer der Person, die

Beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel oder Sofort sperrt.

> Anrufsperre: Bestimmen Sie ein Sperrkennwort für alle

> Festwahlnummern: Wenn Sie einen PIN2-Code für die

vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

• Anruf: Sie können das Menü dem Anruf annassen.

des Telefons abgefragt werden soll.

Anrufe außerhalb Ihres Heimatlands.

auf Ihre Kontakteinträge begrenzen.

das Telefon verwendet.

Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

> Codes ändern: Um den Sicherheitscode, oder den PIN-, PIN2oder ATMT-Code zu ändern, müssen Sie erst den alten und dann den neuen Code eingeben.

2 Ein neuer Nachrichten-Editor wird geöffnet. Die

indem Sie # länger gedrückt halten.

Einfügen und anschließend Optionen.

5 Drücken Sie Senden an.

7 Drücken Sie Senden.

zudem gespeichert.

Nachrichten angezeigt.

Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus

3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen

ABC-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern.

4 Drücken Sie Optionen und wählen Sie Einfügen, um Symbole.

6 Geben Sie die Telefonnummer ein oder drücken Sie Ontionen

und wählen Sie Kontakte oder Zuletzt verwendet, um Ihre

• Eingang: Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein

entsprechendes Signal ausgegeben. Die Nachricht wird hier

Ausgang: In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die

Gesendet: In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und

Mobilbox abhören: Über dieses Menü können Sie schnell auf die

sendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten

• Entwürfe: In diesem Menü werden Ihre gespeicherten

Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.

Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox zugreifen.

Kontaktliste zu öffnen Wählen Sie die Nummer und drücken Sie

Vorlagen, Kontakte oder Visitenkarten hinzuzufügen.

- Energiesparmodus: Mit der Option Immer ein können Sie den Akkuverbrauch reduzieren, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie die Energiespareinstellungen Immer ein. Nur nachts oder Aus
- Netzauswahl: Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.
- Einst. zurücksetzen: Über diese Option können Sie die Fabrikeinstellungen wieder herstellen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Die Standardeinstellung ist "0000".
- · Speicherstatus: Sie können den freien Speicherplatz sowie die Belegung jedes Speichers prüfen

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.

Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes

Hinweis Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhöre können zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In Flugzeugen können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

Verwenden Sie es ausschließlich in Fällen, in denen dies ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb de Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Finsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr

Wichtig! > Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Es werden nur 2/2,5 GB-SIM-Karten unterstützt.

Abbildungen

- 1 Akkuahdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM-Karte einsetzen
- 5 Akkuahdeckung schließen
- 4 Akku einlegen 6 Akku aufladen
- WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur

das Mobilfunknetz an Ihr Telefon.

neue Vorlagen erstellen.

Text eingeben

T9-Modus

bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen

• Info-Nachrichten: Infodienste versenden Textnachrichten über

· Vorlagen: Eine Liste vordefinierter Nachrichten. Sie können die

Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können

• Einstellungen: In diesem Menü können Sie Einstellungen für die

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alnhanumerische

Das Telefon hietet die folgenden Texteingahemethoden

T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Fingahe von Telefonnummern im Adressbuch

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter

Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise

zum Speichern von Namen in den Kontakten zum Verfassen von

Nachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das

auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter

reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstahen entsprechende











Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken

ABC-Modus

der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten. Profile

Sie können Ihr Profil ändern, indem Sie Allgemein, Lautlos, Nur vibrieren, Laut, Flugmodus oder Headset wählen • Allgemein: Ist dieses Profil eingestellt, wird 🍶 auf dem Standby

- Bildschirm angezeigt. · Lautlos: Rufton und Vibrationsalarm sind deaktiviert. Ist dieses Profil eingestellt, wird 🕻 auf dem Standby-Bildschirm
- angezeigt. • Nur vibrieren: Der Rufton ist deaktiviert, nur der Vibrationsalarm ist aktiv. Ist dieses Profil eingestellt, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- Laut: Dies ist das Standardprofil. Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt. Ist dieses Profil eingestellt. wird 🕼 auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- Anlagen oder Sprenggebieten aus. Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinande
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- oder eingeatmet werden könnten Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel
- Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden am Telefon ausschließlich Originalzubehör.
- von Störungen durch Interferenzen an elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ehenfalls leichte Interferenzen auftreten

- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Sicherheitshinweis über die Einwirkung

elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon I G-A170 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder, Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung

von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand

- auszuschließen. In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, hei denen das Telefon
- in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung hetriehen wird Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden
- Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Der von der Internationalen Kommission zum Schutz vor
- nichtionisierender Strahlung (International Commiss Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt

Anweisungen des Herstellers, Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich

Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbiete

- kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann. Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den

autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe. Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das

ist Gehen Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll

Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht

Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen

☐ Technische Daten

Allgemeines Produktname: I G-A170

System: GSM 900 / DCS 1800 Dualband-Endgerät

Umgebungstemperatur Max: +55 °C (entladen) +45 °C (laden) Min: -10 °C



Declaration of Conformity @ Lo III

Maß einzustellen Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmunger über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon

- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr. Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung. Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder
- entgegennehmen. Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf. dessen Funktionieren nicht durch die unsachgemäße Installation einer Freisprecheinrichtung zu behindern. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu sch Verletzungen führen kann. Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass

die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße hefinden Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind,

können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das

Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen
- Rewahren Sie das Mohiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund jeweils geltender
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr des Auftretens

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen
- Gerät schwer beschädigt werden.

CE0168 P/N: MFL67106407(1.0)

LG-A170 User Guide-English

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.

Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your



Calendar

Disposal of your old appliance

1. When this crossed out when the I. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection faciliti appointed by the government or the local
- 3. The correct disposal of your old appliance will In ecorrect disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
 For more detailed information about disposal
- of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

- Disposal of waste batteries/accumulators

 1. When this crossed-out wheeled bin symbol is att batteries/accumulators Disposal of Waste Datteries/accumulators

 1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/06/EC.
 - 2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of 3. All hatteries/accumulators should be disposed separately
 - m the municipal waste stream via designated collection ilities appointed by the government or the local The correct disposal of Your old batteries/accumulators will
 - 5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased

help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

Speed dials: Assign contacts to any keys between 2 and 8.

When you enter this menu, a calendar appears, A square

cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

You can search for a contact in your Contacts.

Quick feature reference

- 1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from
- the Menu screen or press (up) from the standby
- 2 On the keynad enter the first letter of the contact you
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.
- New contact: You can add phonebook entries by using

· Flight Mode: Use this function to switch the Flight mode

· Headset: When the headset is connected to the phone, the

indicator M will be displayed on the standby screen. You

message alert type, message tones, message volume,

keypad tones, keypad volume, flip tones, effect sound

· Fake call: You can set a fake incoming call which will come

To set Fake call, go to Fake call in Settings. Set Fake call to

ON. Select the time after which you want the Fake call to

be activated from the options. Give the Name and Number

from whom the Fake call is to come, and finally press Save

· Calculator: This contains the standard functions such as

· Stopwatch: This option allows you to use the function of

SAR data information for residents of countries/regions that

have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6

Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

to save your settings. Now to invoke the fake call press ##

after a specific time with the name and number you set.

can personalise your call alert type, ring tones, ring volume.

On or Off. You will not be able to make calls or send

messages when Flight mode is switched On.

volume and power on/off volume.

* .. # from the standby screen.

a stopwatch.

- > SOS message: (Speed dials-> Ok -> Key 9) An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by pressing and holding the 9 key. When the 9 key is pressed and held, a popup message appears: 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then type the required message and enter 3 numbers to which you want the message to be sent in Emergency mode. Then press Save/Done.
- Copy all: You can copy all entries from the SIM card nory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory
- · Delete all: You can delete all entries from the SIM card memory or Phone memory
- Memory status: You can check the memory status for your SIM and phone.
- Information
- > Service dial number: Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
- > Own number: You can save and check your own numbers on the SIM card
- > Business card: You can save and check your business card containing information including your name, mobile phone, home, office and email, and send it in a message.

• Unit converter: This converts any measurement into a

· World clock: Allows you to determine the current time in another time zone or country.

- · Alarm: You can set up to 3 alarm clocks to go off at a
- Memo: You can register your own memos here.

Settings

- · Date & Time: You can set functions relating to the date
- Languages• You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- · Display: You can adjust settings for the phone display. > LED Lighting - When you select LED Lighting On, the LED display on the front cover works.
- Power on/off, Folder open/close, Incoming SMS: Flash 1 cycle.
- Incoming call: Keep flashing until ring tone ends. Alarm: Keep flashing until you turn it off or the end of the alarm duration

· Security: This menu allows you to set the phone securely

Call history

have called

Dialled/Missed calls) by time.

calls (called or attempted).

incoming and outgoing calls.

unanswered calls

incoming calls.

Game

select Games

- fully charged, the LED switched off. · Call: You can set the menu depending on the call.
- > Pin code request Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

You can check the record of all, missed, dialled, received

calls and call durations. The number and name (if available)

are displayed together with the date and time at which the

• Dialled calls: This option lets you view the last 20 outgoing

call was made. You can also view the number of times you

· All calls: Displays the lists of all three types (Received/

• Missed calls: This option lets you view the last 20

Received calls: This option lets you view the last 20

· Call duration: Allows you to view the duration of you

Your LG-A170 comes with preloaded games to keep you

amused when you have time to spare. Press Menu and

> Phone lock - Choose a security code to lock your phone. When power on, When SIM changed or Immediately.

Battery charging: Keep the light on. When the battery is

- > Call barring Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international when roaming, all incoming calls, or incoming when
- roaming. > Fixed dial number - Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls to only those in Contacts.
- > Anti-theft mobile tracker If the handset is stolen, the handset sends the SMS to the numbers configured by the real owner. The user must configure the ATMT settings with his name, primary phone number, secondary number. The user must set ATMT ON to activate the ATMT feature. The default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEL its current location & the number of the person who is using the handest

Messaging

numeric kevs are used to

Sending a message

- 1 Press Menu, select Messaging and choose New message.
- 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input modes by pressing # 8
- 4 Press Options and choose Insert to add an Symbol, Template, Contact, Business card.
- 5 Press Send to
- 6 Enter the phone number or press Options and select Contacts or Recent list to open your contacts list select the number and press Insert, then Option
- 7 Press Send.
- Inbox: You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
- Drafts: This menu shows the message you have saved.
- Outbox: This menu allows you to view the message which is about to be sent or could not be sent.
- · Sent: This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.

> Change codes - To change your security code or PIN1 or PIN2 code, or ATMT code, enter the old code followed by the new one. · Power save: If you set Always on, you can save the battery

- power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings Always on, Night only or Off.
- · Network selection: You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- Reset settings: Use Reset to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- Memory status: You can check the free space and memory usage of each repository

☐ Guidelines for safe and efficient LISE

Please read these simple guidelines. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal. More detailed information is given in this manual

⚠ WARNING

- Mobile phones must be switched off at all times in an aircraft
- Do not hold the phone in your hand while driving.

Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which Keep the metal contacts of the battery pack clean. contains your mobile phone and accessories.

- · Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to discharge the battery completely performance.
- Use only LG batteries and chargers, LG chargers are designed to maximise the battery life.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

details, such as your PIN, any optional services available and many others

only 2G/2.5G SIM supported

Installing the SIM Card

Illustrations

1 Open hattery cover

2 Remove the hattery

5 Close the battery cover

WARNING: Do not remove the

as this may damage the phone.

battery while the phone is switched on,

way to access your voice mailbox.

6 Charge your battery

3 Insert your SIM 4 Insert the hattery

- Listen to voicemail: This menu provides you with a quick · Info message: Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset
- Templates: There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- Settings: This menu allows you to set the features of your network service provider.

Entering text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields)

vords you're writing based on the key sequences you press Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage
- children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment. Emergency calls may not be available on all mobile
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your
- electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

Type numbers using one keystroke per number. You can also

ARC manual mode

add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key

- General: After setting up this profile, the indicator 🤌 will be displayed on the standby screen.
- the standby screen. · Vibrate only: The ring tone is disabled, only the vibrator is
- enabled. When you set up this profile, the indicator ill will be displayed on the standby screen.
- Outdoor: This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile the indicator 🕡 will be displayed on the standby screen.
- pertinent legislation

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

to comply with applicable safety requirements regarding exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the pertinent guidelines for exposure to radio waves.
- Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- DASY4 for use at the ear is 0.480 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.599 W/Kg (10g).

☐ Technical data

General

Ambient

Temperatures

Min:-10°C



Declaration of Conformity @ Lo III

W/Kg averaged over one (1) gram of tissue Product care and maintenance

⚠ WARNING Only use batteries, chargers and accessories that have been approved for use with this phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- · Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required Keep away from electrical appliances such as TVs, radios,
- and personal computers. The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock. · The coating of the phone may be damaged if it is covered with wrapping or vinyl wrapper.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol.) Do not expose this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport

- tickets; it can affect the information on the magnetic strips. Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone. Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories such as the earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
- Efficient phone operation

Electronics devices

Road safety

All mobile phones are susceptible to interference, which may

- · Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket. Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in

- the areas where you drive. Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Send key incoming calls. Most of the time the

Getting to know your phone

Navigation keys **⊕** LG Display screen Use for quick access to phone functions. (up) : Contacts Soft kevs (down) : Profiles Fach of these keys performs the functions OK - Monu/OK key Earphone iack indicated by the text on (left) : Messaging the display immediately Charger port (right) : Calendar above them End/Power key Allows you to power the phone on or off end calls or return to Standby mode. You can dial a phone number and answe Alphanumeric keys

Hand Strap Hole

RF energy may affect some electronic systems in your

vehicle such as car stereos and safety equipment. If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or

cause serious injury due to improper performance. If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing Your hearing may be damaged if you are exposed to loud

sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level. Note Excessive sound pressure from earphones can cause

hearing loss. Blasting area Do not use the phone where blasting is in progress. Observe

restrictions, and follow any regulations or rules Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refuelling point. Do not use near

fuel or chemicals

In aircraft Wireless devices can cause interference with aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.

- before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise

- · Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and
- chargers.
- Keep the phone in a safe place out of reach of small
- CAUTION
- Switch the phone off in any area where required by
- networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- All radio transmitters carry risks of interference with
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability. · Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may impair battery performance. There is risk of explosion if the battery is replaced by an
- incorrect type. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- · If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance. Always unplug the charger from the wall socket after
- the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.

This mode allows you to enter letters by pressing the key

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling

inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

123 mode

Profiles

You change your profile, then choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor, Flight mode and Headset.

- Silent: Ring tone and vibrator are both disabled. When you set up this profile, the indicator 2 will be displayed on
- · Batteries should be disposed of in accordance with
- · Do not dismantle the phone or battery

This mobile phone model LG-A170 has been designed

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of
- The SAR limit recommended by the International
- The highest SAR value for this model phone tested by

Product name: I G-A170 System: GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Max: +55°C (discharging) +45°C (charging)